Tensor Rápido



Tensor Rápido - Vinomatos

TENSÃO E RESISTÊNCIA

O tensor rápido da Vinomatos pode ser utilizado para vinhas e pomares, sem neccessidade de cortar o fio, posicione o link da âncora na estaca ou no fio de arame.

A instalação do tensor rápido é muito simples: Posicione no link da âncora ou no fio de recolhimento e deslize o fio entre os dois fios do tensor.
Gire a chave para a posição desejada.

Telefone hoje mesmo!

Instalação simples.

Preço competitivo.

Vinomatos, Lda.
Rua Fernão de Magalhães, nº 86
2435-092 Caxarias - Ourém

vinomatos@vinomatos.com